



# INDUCT 500

Manual de Instrucciones

## SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE


**PRECAUCIÓN:** Lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual para una correcta instalación.

### INFORMACIÓN GENERAL

ActivePure® INDUCT 500 utiliza en su funcionamiento la Tecnología ActivePure®, para reducir sustancialmente los olores, el humo visible en el aire y tratar también la contaminación en las superficies.

### COMPRUEBE LO SIGUIENTE

1. Retire la unidad de la caja
2. Retire todos los materiales protectores
3. Compruebe si hay piezas sueltas o rotas debido a daños en el envío
4. Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de proceder a su instalación
5. Determine la ubicación en donde va a ir instalada la unidad, siga las instrucciones contenidas en este manual



### ESPECIFICACIONES

- No produce Ozono
- Tecnología ActivePure®
- Cable de alimentación universal
- Adaptador de corriente
- Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.2A
- Salida: 12VDC, 3A

### INDUCT 500

- 12VDC, 1.2A

### Medidas

Alto 3,17cm Ancho 5,72cm  
Largo 31,45cm

**Peso 3 Kg**

**Rango de Acción Hasta 45,5 m<sup>2</sup>**

Por favor **MUY IMPORTANTE** recuerde rellenar debidamente la **Tarjeta de Registro de Garantía** de su unidad entregada por su Distribuidor Autorizado y quédese con la copia facilitada. También puede registrar su unidad en nuestra web en la dirección: [www.activepure.es/registro](http://www.activepure.es/registro)

Registre el nombre y teléfono de su Distribuidor Autorizado ActivePure®:

Nombre: .....

Teléfono: .....

Anote aquí el número de serie de su ActivePure® INDUCT 500:

Nº de serie: .....



**ADVERTENCIA:** Lámpara UV en funcionamiento. No utilice la unidad a no ser que esté completa y correctamente ensamblada.



**PRECAUCIÓN:** Hg- LAMPARA CONTIENE MERCURIO. Opere de acuerdo con la normativa local.



**PRECAUCIÓN:** ¡Sólo para instalación de salida! Nunca conecte la unidad a un cable de extensión u otra fuente de alimentación. Una instalación inadecuada puede provocar descargas eléctricas o cortocircuitos.

# INSTALACIÓN DE LA UNIDAD




**ADVERTENCIA:** Desconecte el alimentador de la unidad de la corriente en el disyuntor o panel de fusibles antes de instalar la unidad.




**ADVERTENCIA:** Se recomienda que esta unidad sea instalada por personal cualificado en Sistemas de climatización de aire, para garantizar una instalación adecuada y así proteger la garantía de la unidad.


1. La instalación requerirá el sacar la carcasa de la unidad de aire acondicionado PTAC (acondicionadores de aire terminales empaquetados). Por favor para ello consulte el manual de instrucciones de la unidad de aire acondicionado.



2. El emplazamiento de la unidad INDUCT 500 varía dependiendo del diseño de su PTAC (Unidad de aire acondicionado). Sin embargo, la unidad INDUCT 500 debería instalarse directamente a la unidad a favor del flujo de aire del PTAC (vea la NOTA en esta página).



3. Conecte la unidad INDUCT 500 al cable de alimentación, enchufando el cable a la entrada (a). Gire el clip de conexión (b) hacia arriba y coloque el cable de alimentación debajo del retenedor. Devuelva el clip retenedor a su posición original.




**NOTA:** ActivePure® INDUCT 500 emplazamiento

**Flujo de aire:**


La unidad INDUCT 500 debería de ser colocada en la salida directa de flujo de aire de su unidad de aire acondicionado.

El emplazamiento óptimo permitirá que el aire pase por la unidad INDUCT 500 de un lado y salga por el lado opuesto (Ver diagrama).




Vista desde abajo

4. Coloque el cable de alimentación en un lugar apartado de la toma de corriente.



5. Vuelva a colocar la cubierta de la unidad de aire acondicionado y conecte el cable de alimentación de la unidad INDUCT 500 a la toma de corriente.



# SUSTITUCIÓN LÁMPARA UV




**ADVERTENCIA:** Lo primero desconecte la unidad INDUCT 500 de la toma de corriente.




**ADVERTENCIA:** Luz UV en funcionamiento. Desconecte la unidad de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento. El no seguir estas advertencias puede provocar lesiones oculares graves y descargas eléctricas.

1. Retire los cuatro (4) tornillos de la carcasa de los lados del INDUCT 500.




2. Retire la carcasa levantándola de la base.




3. Retire la Lámpara UV levantando el extremo del final de la abrazadera de fijación de la lámpara.




4. Desenchufe la lámpara UV de la fuente de alimentación.



5. Sustituya la lámpara UV invertir los pasos 3 y 4.




6. Colocar de nuevo la carcasa y conectar los cuatro (4) tornillos.




**NOTA:** Recomendamos sustituir la bombilla UV en el INDUCT 500 una vez al año, si se enciende y apaga el ventilador, y cada 2 años, para una operación continua. Si la unidad induct 500 está conectada al circuito del ventilador, sólo funcionará cuando el ventilador funcione. La unidad INDUCT 500 puede funcionar continuamente si está conectada por separado del ventilador.

## COMPONENTES

UV Lámpara  
9950201  
(No genera ozono)




Alimentador de corriente  
49874 (Euro)



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte de la corriente la unidad INDUCT 500 y el sistema de aire acondicionado PTAC.
2. Retire la unidad INDUCT 500 de la unidad PTAC.
3. Limpie la carcasa de la unidad INDUCT 500 con un paño húmedo.
4. Use una aspiradora con un accesorio que le permita aspirar el polvo de la celda ActivePure® a ambos lados de la unidad INDUCT 500.
5. Cuando la carcasa de la unidad esté totalmente seca, repóngala en la unidad PTAC y conecte de nuevo las conexiones eléctricas.



**NOTA:** Se recomienda el aspirar la superficie de la celda ActivePure® (forma de panel) una vez al mes.

# INFORMACIÓN DE GARANTÍA

## GARANTÍA DE 2 AÑOS

El cliente no debe empaquetar y enviar la unidad INDUCT 500 debido al riesgo de poder sufrir daños irreparables. Para el servicio de garantía, por favor diríjase a su Distribuidor Autorizado ActivePure® más cercano o llame al teléfono de atención al cliente 900 104 942

### QUE CUBRE LA GARANTÍA

Garantizamos la unidad INDUCT 500 (excluyendo consumibles) al cliente titular de la garantía y sujeto a las siguientes condiciones contra defectos en la fabricación y/o los materiales en los períodos de tiempo siguientes:

–En el plazo de dos (2) años desde la fecha de compra de la unidad.

–En el plazo de un (1) año desde la fecha de compra la lámpara de la celda ActivePure®.

### REQUISITOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la instalación, operación, limpieza y mantenimiento adecuados, siguiendo las pautas marcadas en este manual de instrucciones. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos anulará esta garantía. El mantenimiento de su INDUCT 500 por terceros que no sean Técnicos Autorizados y / o el uso de piezas que no sean piezas originales también anulará esta garantía.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

El cliente debe comunicarse con su Distribuidor Autorizado ActivePure y proporcionar un comprobante de compra dentro

de los períodos de tiempo anteriores. Repararemos o reemplazaremos y devolveremos el producto, en un plazo razonable (teniendo en cuenta que en ningún caso ActivePure o su Distribuidor Autorizado se hará cargo de los gastos de envío), sujeto a las condiciones descritas en este manual, y siempre que el examen de la unidad revele que este era defectuoso en su fabricación y/o los materiales. Si ActivePure o su Distribuidor Autorizado, a su entera discreción, vean que la unidad tras una serie de intentos no sea reparada, ActivePure o su Distribuidor Autorizado proporcionará una unidad de reemplazo.

### LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

El desgaste normal no se considerará un defecto en la mano de obra o el material. Estas garantías no se aplican a los filtros o consumibles, ni a la pérdida o daños causados por accidente, incendio, negligencia, uso indebido, instalación incorrecta, fugas, modificación, aplicación incorrecta o por reparaciones distintas a las proporcionadas por nuestro Centro de Servicio Técnico Autorizado. Esta garantía no es transferible.

### NÚMEROS DE SERIE BORRADOS Y CANALES NO AUTORIZADOS

Si falta un número de serie válido del producto, la

garantía quedará anulada. Los productos ActivePure® están autorizados para la venta únicamente a través de los Distribuidores Autorizados. Las garantías se anulan si un producto se compra a través de canales no autorizados; esto incluye sitios web que no están autorizados a usar nombres, imágenes y logotipos de ActivePure®, así como sitios de subastas en Internet (por ejemplo, Ebay y craigslist). Para confirmar la cobertura de la garantía, o para cualquier duda que tenga al respecto, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado o llame al teléfono de Atención al Cliente 900 104 942 indicándole el número de serie que figura en la base de la unidad.

### EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES

A EXCEPCIÓN DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL, NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SERÁN RECHAZADAS Y NO TENDRÁN VALIDEZ, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS, CONDICIONES, GARANTÍAS O REPRESENTACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. Dichos daños excluidos, figuran entre otros, la pérdida de ganancias o ingresos, y la pérdida del uso de los productos, y cualquier pérdida causada por fugas u otros daños por agua.

Esta garantía es proporcionada por: DBG Group Investments, LLC 300 East Valley Drive Bristol, VA 24201.

### SERVICIO

Se hace todo lo posible para garantizar que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado sobre el uso de nuestros productos; sin embargo, de vez en cuando, las modificaciones de nuestros productos pueden, sin previo aviso, hacer que la información contenida en este documento esté sujeta a modificaciones. Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web [www.activepure.es](http://www.activepure.es)

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

(Certificación aplicada a todos los productos que puedan generar una perturbación electromagnética en el entorno)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia a la radio o la televisión,

¿Ha olvidado registrar su ActivePure® induct 500?

Al registrarse, activará su garantía. Simplemente complete su tarjeta de garantía o regístrela en nuestra web en la dirección: [www.activepure.es/registro](http://www.activepure.es/registro).

que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, orientando al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al Distribuidor Autorizado o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

**Nombre:** ActivePure® INDUCT 500

**Modelo:** A1030B

Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC

### RESPONSABLE

DBG Group Investments, LLC  
dba ActivePure® Environmental  
300 East Valley Drive  
Bristol, VA 24201  
Ph: 866.736.0503

**Firma:** 

**Nombre firma:** Andrew Eide

**Cargo:** Vicepresidente de Desarrollo de Producto y Fabricación

**Fecha:** 21/5/19